

## Instrukcja montażu - Odbojnica Płaska Acramit

1. Wyznacz na ścianie prostą poziomą linię. Zagruntuj powierzchnię przeznaczoną do klejenia odbojnicy.

2.

### a) Wersja samoprzylepna

Usuń papier zabezpieczający warstwę klejącą i przyklej odbojnicę do podłoża.

### b) Wersja podstawowa

Rozprowadź klej montażowy na całej powierzchni odbojnicy i przyklej ją do podłoża.

3. Dociśnij przyklejoną odbojnicę wałkiem gumowym lub dłonią. Usuń nadmiar kleju suchą i czystą szmatką.

