

Instrukcja montażu - **Odbojnica Elastyczna Flat**

1. Wyznacz na ścianie prostą poziomą linię. Zagruntuj powierzchnię przeznaczoną do klejenia odbojnicy.
2. Stopniowo wg. kolejności:
 - a) usuwaj papier zabezpieczający
 - b) naciągaj delikatnie odbojnicę w kierunku klejenia oraz wzdłuż krawędzi
 - c) przyklejaj odbojnicę wzdłuż wyznaczonej poziomej linii
3. Dociśnij przyklejoną odbojnicę wałkiem gumowym lub dłonią

